



Amperezahlen der Sicherungen

GN29BHDa

Amperezahl und Bezeichnung der betreffenden elektrischen Anlage befinden sich auf der Innenseite des Münzkastens im Fußbereich sowie auf der Sicherungskastenklappe im Motorraum.

Fahrgastraum

HINWEIS

Im Sicherungskasten sind Ersatzsicherungen enthalten. Achten Sie stets auf die richtige Amperezahl.

NR	Symbol	Elektrisches System	Amperezahl
1	—	—	—
2		Zentralverriegelung	15A
3		Zündschalter	10A
4		Instrumente	10A
5		Hupe	10A
6	—	—	—
7		Relais	10A
8	STOP	Bremsleuchten	15A
9		Blinkleuchten	10A
10		Rückfahrleuchten	10A

NR	Symbol	Elektrisches System	Amperezahl
11		Radio	10A
12		Zigarettenanzünder	15A
13		Windschutzscheibenwischer, -waschanlage	20A
14		ABS	10A
15		Heizung	30A
16		Heckscheibenheizung	30A
17	—	Ersatzsicherung	30A
18	—	Ersatzsicherung	10A
19	—	Ersatzsicherung	15A
20	—	Ersatzsicherung	20A

Je nach Fahrzeugtyp sind einige Sicherungen nicht in Ihrem Fahrzeug vorhanden.